

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU FESTINA CHRONO-ALARM

### PODEŠAVANJE VREMENA

-odšrafiti ključ sata na levo, izvući ključ do kraja (na drugo koleno) i okretanjem ključa na levo ili desno podesiti željeno vreme. Nakon toga obavezno vratiti ključ u početni položaj i ušrafiti ključ sata okretanjem na desnu stranu.

### PODAŠAVANJE DATUMA

-odšrafiti ključ sata na levo, izvući ključ na pola (na prvo koleno) i okretanjem ključa na levo podesiti željeni datum. Nakon toga obavezno vratiti ključ u početni položaj i ušrafiti ključ sata okretanjem na desnu stranu.

### PODEŠAVANJE ALARMA

- odšrafiti ključ sata na levo, izvući ključ na pola (na prvo koleno) i okretanjem ključa na desno podesiti željeno vreme aktiviranja datuma – namestiti kazaljku koja se pomera na željeno vreme aktiviranja datuma. Nakon toga obavezno vratiti ključ u početni položaj i ušrafiti ključ sata okretanjem na desnu stranu.

### AKTIVIRANJE / DEAKTIVIRANJE ALARMA

-da aktivirate alarm da se oglasi u željeno vreme potrebno je izvući ključ alarma (sa leve donje strane sata). Mala kazaljka na levoj donjoj strani brojačnika će se pomeriti na «on». Alarm će se aktivirati na podešeno vreme.

-da deaktivirate alarm pritisnite isto dugme do kraja. Mala kazaljka na levoj donjoj strani brojačnika će se pomeriti na «off». Alarm se neće aktivirati.

### KORIŠĆENJE ŠTOPERICE

-da aktivirate štopericu pritisnite gornje desno dugme. Za zaustavljanje štoperice pritisnite isto dugme. Da poništite vreme na štoperici pritisnite donje desno dugme.

### Važno:

-vodite računa da ključ za podešavanje vremena uvek bude zašrafljen, kako bi sat zadržao propisanu vodootpornost. Ne koristiti ključ i dugmiće pod vodom!

