

PREVOD UPUTSTVA NoF16 AS 10-00A
Hronograf – alarm – calendar

SLIKA 1

Sat koji ste kupili je kvarcni analogni sat opremljen višestrukim funkcijama uključujući auto calendar koji menja datum automatski, dnevni alarm, štopericu koja omogućava merenje vremena do 1/20 sekunde do 59min I 59.59 sekundi

PROMENA FUNKCIJA

Ovaj sat je opremljen sa četiri funkcije: vreme/calendar, štoperica, lokalno vreme I alarm. Pošto se funkcija menja kada se krunica okrene, trenutnu funkciju pokazuje najdonja kazaljka.

SLIKA 2

PROVERA I KOREKCIJA NULTE POZICIJE KAZALJKE

Pre korišćenja sata, proverite da funkcije rade pravilno izvodeći sledeću proceduru.

Nulta provera

1. Okrenite krunicu da prebacite sat u mod štoperice (CHR)
2. Izvucite krunicu na prvo koleno da proverite nultu poziciju. Uverite se da 24-satna kazaljka, kazaljka sata, minuta, sekundara i skazaljka funkcija se pomeraju na nultu poziciju, a datum pokazuje "1"

SLIKA 3

Korekcija nulte pozicije – korekcija pozicije funkcije i datuma

1. Izvucite krunicu na prvo koleno u "CHR" modu da ispravite kazaljku funkcija i datume
2. Kliknite (okrenite) krunicu da poravnate točak datuma.
-pritisak na krunicu jednom čini da kazaljka funkcija napravi četiri pomeraja i da se datum pomeri za jedan dan
-brzo okretanje krunice (uzastopno kliknuti dva ili više puta) čini da kazaljka funkcija se okreće stalno. Kada zaustavljate kazaljku funkcija, okrenite krunicu jendom na desno ili levo. Ako se kazaljka funkcija ne zaustavi ručno, automatski se zaustavlja nakon okretanja 31 dana.

Pozicija 12:00 odmah nakon što se datum promeni na "prvi" je nulta pozicija kazaljke funkcija. Nakon ispravljanja točka funkcija na 31. okretanjem krunice, pritisnite gornje desno dugme da konačno ispravite kazaljku funkcija tako da je kazaljka funkcija poravnata na nultoj poziciji, nakon što se točak datuma okrene na "prvi".

Korekcija nulte pozicije kazaljke 24h, kazaljke časova, minuta i sekundare

1. Izvucite krunicu na drugo koleno u "CHR" modu da ispravite svaku kazaljku
2. Pritisnite gornje desno dugme da ispravite sekundaru (pomera se za 1 sekundu za svaki pritisak). Duži pritisak na isto dugme čini da se kazaljka pomera konstantno.
3. Pritisak na krunicu omogućava korekciju kazaljke 24h, kazaljke sata i minuta. Jedan okret krunice na desno čini da se kazaljke sata i minuta okreću u smeru okretanja kazaljke sata. Jedan okret krunice na levo čini da se kazaljke sata i minuta okreću u suprotnom smeru od kazaljke na satu.

PODEŠAVANJE DATUMA I VREMENA

Podešavanje vremena

1. Okrenite krunicu da bis te doveli kazaljku moda na mod vremena (TME)

SLIKA4

2. Kada jeklrunica izvučena na drugo koleno (podešavanje vremena), sekundara se brzo pomera na poziciju "0" i zaustavlja.
3. Okrenite krunicu da podesite vreme. Jedan okret krunice na desno čini da se kazaljke 24h, sata i minuta pomeraju u smeru kazaljke na satu. Jedan okret krunice na levo čini da se ove ista kazaljke pomeraju u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
 - Stalno okretanje krunice (2 ili više puta uzastopno) čini da se kazaljke okreću neprestano. Kada zaustavljate kazaljke okrenite krunicu jednom na levo ili na desno. Kada se kazaljke ne zaustave ručno, automatski se zaustavljaju nakon što se okrenu za 12h.
4. Vratite krunicu u normalnu poziciju kada završite.

Podešavanje datuma

Pošto je ovaj sat opremljen funkcijom auto kalendara nije neophodno ispravljati datum na kraju svakog meseca. Ipak, pošto sat koristi 28 dana za februar, neophodno je ispraviti datum na kraju februara svake prestupne godine.

SLIKA5

1. Okrenite krunicu da prebacite sat u vremenski (TME) mod.
2. Kada je krunica izvučena na prvo koleno (korekcija datuma) sekundara se kreće do meseca sačuvanog u memoriji i zaustavlja (svaka oznaka sata na brojčaniku označava odgovarajući mesec u godini)
3. Okrenite krunicu na levo da podesite datum. Jedan okret krunice na levo čini da kazaljka funkcija se pomeri za četiri pozicije i da se datum pomeri za jedan. Dva ili više uzastopnih okreta krunice čine da se kazaljke okreću neprestano. Kada zaustavljate kazaljku okrenite krunicu jednom na levo ili desno.
4. Pritiskom na donje desno dugme (B) podešava se mesec. Pritisnite dugme (B) i podesite mesec (svaka oznaka sata na brojčaniku odgovara rednom broju meseca u godini).

SLIKA6

5. Vratite krunicu u normalnu poziciju nakon što podesite datum. Sat će nastaviti da pokazuje vreme nakon što sekundara dostigne trenutno vreme (sekunde)

-Kada se kalendar postavi na nepostojeći datum

Kada se kalendar postavi na nepostojeći datum (30 februar) sat se automatski prebacuje na prvi dan sledećeg meseca kada se krunica vrati u normalnu poziciju.

KORIŠĆENJE ŠTOPERICE

Štoperica je sposobna da meri vreme do maksimalno 59min i 59,95sek u 1/20 sekunde, nakon čega se resetuje na "0".

SLIKA6

Objašnjenje kazaljki tokom merenja štoperice

Kada se mod sata podesi na štopericu (CHR) sekundara se brzo pomera na nultu poziciju i sat ulazi u mod štoperice.

- **Sekundara:**

Postaje sekundara štoperice. Ona se brzo pomera do nulte pozicije nakon čega se pomera za po jedan podeok (jednu sekundu) i meri sekunde štoperice.

- **Kazaljka funkcija**

Prebacuje se ili na minute ili na 1/20sekunde štoperice. Kazaljka se pomera u koracima od 1min i meri min štoperice. Kada se donje desno dugme pritisne kada je štoperica zaustavljena, kazaljka funkcija se prebacuje u prikazivanje 1/20sekunde, za vreme dok je donje desno dugme pritisnuto.

Merenje štopericom

1. Okrenite kronicu da podesite mod na štopericu (CHR).
2. Pritisnite dugme (A) da startujete i zaustavite štopericu. Ton potvrde se čuje kada je to dugme pritisnuto.
3. Duži pritisak na (A) prouzrokuje resetovanje štoperice na "00".

PODEŠAVANJE LOKALNOG VREMENA

Funkcija lokalnog vremena omogućava da se podesi vreme druge vremenske zone. Lokano vreme se podešava izvođenjem pomeranja koraka u jedinicama od jednog sata baziranom na trenutnom vremenu. Sekundara i kazaljka minuta se pomeraju u koordinaciji sa trenutnim vremenom.

Procedura podešavanja lokalnog vremena

SLIKA7

1. Okrenite kronicu da podesite mod u lokalno vreme "L-t"
2. Izvucite kronicu na drugo koleno.
3. Okrenite ključ na levo ili desno da podesite razliku.
4. Uvek vratite kronicu nakon što se obavili ovo podešavanje.

KORIŠĆENJE ALARMA

Funkcija alarma koritisti sta 24h. Kada se alarm jednom namesti oglasiće se na 15sek u željeno vreme. Vreme u koje će se alarm oglasiti odnosi se na vreme podešeno u "TME" modu i ne može se podesiti na lokalno vreme "L-T"

SLIKA8

Podešavanje alarma

1. Okrenite kronicu da podesite mod alarma na "ALM". Sekundara se pomera na ON ili OFF poziciju. Kazaljka 24h, kazaljke sati i minuta pomeraju se na prethodno podešeno vreme alarma. Kazaljka funkcija se pomara na nultu poziciju.
2. Izvucite kronicu na drugo koleno (podešavanje alarma). Alarm se uključuje na ON.
3. Okrenite kronicu na desno ili levo da podesite vreme alarma. Bže okretanje krunice uzrokuje neprestano okretanje kazaljki. Kada zaustavljate kazaljke okrenite jednom kronicu na desno ili levo. Ako se kazaljke ne zaustave ručno automatski će se zaustaviti nakon što se okrenu za 12 časova. Podesite alarm vodeći računa da ne napravite grešku AM ili PM (pre ili posle podne) – obratite pažnu na kazaljku 24h.
4. Vratite kronicu u normalnu poziciju nakon podešavanja alarma.

Uključivanje i isključivanje alarma

Alarm se prebacuje na ON ili OFF svaki put kada se gornje desno dugme pritisne kada je krunica izvučena na prvo ili drugo koleno u alarm modu "ALM".

Ton alarma

Kada je gornje desno dugme pritisnuto sa krunicom u normalnoj poziciji u alarm "ALM" modu, zvuk alarma se čuje dok je dugme pritisnuto.

Zaustavljanje tona alarma

Pritisnite ili dugme (A) ili (B) da zaustavite alarm dok se čuje.

OPŠTE PONIŠTAVANJE

Sat možda neće funkcionisati pravilno kao rezultat efekta statičkog elektricitetam, jakog udara ili sl. Kada se ovo dogodi, podesite kazaljke na njihove bazne pozicije prema sledećoj proceduri nakon izvođenja opšteg poništavanja.

SLIKA9

1. Okrenite krunicu da podesite mod na štopericu (CHR).
2. Izvucite krunicu na drugo koleno. Svaku od kazaljki i datum pomerite na njihove nulte pozicije.
3. Pritisnite (A) i (B) dugme u isto vreme i otpustite.

SPECIFIKACIJE

Model: S10

Tip: analogni kvarcni sat

Tačnost: Manje od +-20sekundi mesečno(pri normalnim temperaturama +5 do +35C)

Temperatura rada: -10 do +60C

Funkcije displeja: vreme: 24 sata, sati, minute, sekunde

Kalendar: datum, mesec