

Uputstvo za alarm-hrono model YM62M

Podešavanje vremena:

1. Izvucite ljuč sata na drugo koleno (izvučen do kraja)
2. Okrenite ga u željenom smeru
3. Vratite ključ u normanu poziciju (pritisnut do kraja)

Podešavanje datuma:

1. Izvucite ključ sata na prvo koleno (izvučen do pola)
2. Okrenite ključ u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne podesite željeni datum
3. Vratite ključ u normalnu poziciju (pritisnut do kraja)

Korišćenje štoperice:

1. Pritisnite gornje desno dugme da startujete i zaustavite štopericu
2. Pritisnite donje desno dugme da proverite prolazno vreme i poništite štopericu na nulu.

Korišćenje alarma:

1. Izvucite ključ na drugo koleno (izvučen do pola)
2. Pritisnite donje desno dugme da podesite vreme alarma (pokazuje donji kružić na brojčaniku), koristeći dugi pritisak za brzo podešavanje
3. Vratite ključ u normalnu poziciju (pritisnut do kraja)
4. Pritiskom na gornje desno dugme zaustavljate zvuk alarma
5. Kazaljke alarma se vraćaju na trenutno vreme nako što se alarm ogласi.
 - Ako se alarm ne oglašava, mora se resetovati. Pogledajte sledeći tekst za informacije o tome

Nulto resetovanje štoperice i alarma:

1. Izvucite ključ na drugo koleno (izvučen do kraja). Sekundara štoperice i kazaljka minuta će se vratiti na nulu. Kazaljke alarma će se vratiti na trenutno vreme. Ako se kazaljke ne vrate na trenutno vreme, alarm mora da se resetuje.
2. Pritisnite donje desno dugme (dug pritisak za brzo podešavanje) da podesite kazaljke alarma na trenutno vreme
3. Pritisnite gornje desno dugme na 2sek da resetujete kazaljku minuta štoperice
4. Pritisnite donje desno dugme da postavite kazaljku minuta štoperice na „0” poziciju
5. Pritisnite gornje desno dugme da resetujetesekundaru štoperice.
6. Pritisnite donje desno dugme da postavite sekundaru štoperice na „0” poziciju
7. Vratite ključ u normalnu poziciju (pritisnut do kraja)
 - radi lakšeg snačazjenja pogledajte sliku sa strane 6 originalnog uputstva