

UPUTSTVO - WORLD TIME ZAD45

Režimi rada

- Pritisnite kunicu da menjate između svetskih vremenskih zona i moda vreme/datum
- Pritisnite gornje desno dugme da aktivirate osvetljenje ekrana na 5sek
- Držite pritisnuto gornje desno dugme da menjate ručno ili funkciju osvetljenja (kada je na ekranu prikazan datum pritisnite ključ na 3sek da se pojavi oznaka jezika, okrećite kunicu da izaberete jezik i pritisnite ga da potvrdite, okrećite kunicu da izaberete grad i pritisnite ga da potvrdite)

Podešavanje lokalnog grada/vremena/datuma

- Izvucite kunicu i podesite vreme na kazaljka. Vratite kunicu nazad nakon podešavanja
- Pritisnite kunicu jednom da prikažete datum.
- Pritisnite kunicu na 2sek. Okrećite kunicu da izaberete jezik. Pritisnite kunicu jednom da potvrdite.
(Prilikom promene baterije uobičajeni jezik je Engleski)
- Okrećite kunicu da podesite lokalni grad. Pritisnite jednom da potvrdite.
(prilikom promene baterije uobičajeni grad je London)
- Okrećite kunicu da izaberete godinu. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete mesec. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete dan. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete sate. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete minute. Pritisnite jednom da potvrdite.
(vreme koje podešavate na digitalnom ekranu mora biti sinhronizovano sa kazaljka)
- Okrećite kunicu da izaberete prikaz 12h ili 24h. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete režim promene računanja vremena. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Pritisnite kunicu jednom da izađete.

Režimi svetskih vremenskih zona

- Pritisnite kunicu na 2sek. Okrećite je da izaberete grad.
- Pritisnite kunicu jednom da potvrdite.
- Okrećite kunicu da izaberete režim promene računanja vremena. Pritisnite jednom da potvrdite.
- Posmatrajte kako se kazaljke automatski podešavaju na vreme izabranog grada.