

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ADIDAS PERFORMANCE

DODIRNA PLOČA

Vaš sat je opremljen specijalnom dodirnom pločom za start/stop štoperice.

Možete startovati štopericu I očitavati prolazna vremena jednostavnim dodirnom ruke sa satom – bilo koji deo ruke ili tela u dodiru sa pločom će pokrenuti očitavanje.

Sistem je baziran na zatvaranju električnog kola između poklopca sata I ploče, tako da poledina sata mora diti u kontaktu sa vašim zglobovima (sat mora biti na ruci).

Ploča će raditi na kiši ili ako je izložena prskanju, ali ne I ako je sat potpuno potopljen u vodu.

OSNOVNI DISPLEJI

Pritisnite B da menjate mod (LOG-sačuvani podaci) – ALRM (alarm) – TMER (tajmer) – TIME (vreme).

DNEVNO VREME

- Pritisnite **dugme A** za osvetljenje ekrana. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje.
- Pritisnite **dugme E** da aktivirate/deaktivirate zvonice. Pritisnite na 2sek da aktivirate štopericu. U modu za podešavanje pritisnite da povećate vrednost koju podešavate. Dužim pritiskom aktivirate brzo podešavanje (vrednost se povećava).
- Pritisnite **dugme B** da pređete u sledeći mod. U modu za podešavanje pritisnite da pređete na podešavanje sledeće vrednosti.
- Pritisnite **dugme D** da vidite drugu vremensku zonu. Pritisnite na 2 sek da promenite vremensku zonu. (ukoliko vaš sat poseduje ovu funkciju). U modu za podešavanje pritisnite da smanjite vrednost koju podešavate.

ALARM

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek da aktivirate podešavanje alarma. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje (alarm je automatski aktivan).
- Pritisnite **dugme E** da aktivirate/deaktivirate alarm. Pritisnite na 2sek da aktivirate mod štoperice. U modu za podešavanje pritisnite da povećate željenu vrednost. Dužim pritiskom aktivirate brzo podešavanje (vrednost se povećava).
- Pritisnite **dugme B** da pređete u sledeći mod. U modu za podešavanje pritisnite da pređete na podešavanje sledeće vrednosti.
- Pritisnite dugme D da pregledate alarme ALM1 – ALM2. U modu za podešavanje pritisnite da smanjite vrednost koju podešavate.

-status alarma će uvek biti aktivan kada izađete iz moda za podešavanje.

TAJMER (odbrojavanje)

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek za podešavanje tajmera. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje.
- Pritisnite **dugme E** da izaberete tajmer TMR1 do TMR5. Pritisnite na 2sek da aktivirate podešavanje alarma. U modu za podešavanje pritisnite da izaberete tip tajmera.

- Pritisnite **dugme B** da pređete na sledeći mod. U modu za podešavanje pritisnite da pređete na podešavanje sledeće vrednosti.
- Pritisnite dugme D da zaustavite tajmer. Pritisnite na 2sek da resetujete tajmer. U modu za podešavanje pritisnite da smanjite vrednost koju podešavate.
- Pritisnite dugme C da startujete tajmer.

-tipovi tajmer: interval/CD-STP/CD-REP/CD-UP

ŠTOPERICA (CHRO)

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek kada je štoperica zaustavljena da sačuvate podatak.
- Pritisnite dugme E za promenu ekrana dok je štoperica aktivna.
- Pritisnite dugme B da pređete u dnevno vreme.
- Pritisnite dugme D da zaustavite štopericu. Pritisnite na 2sek da poništite štopericu kada je zaustavljena.
- Pritisnite dugme C da startujete/označite prolazno vreme štoperice.

-maksimalan broj prolaznih vremena se razlikuje u zavisnosti od modela sata.

MY LOG (memorija)

Omogućava da se sačuvani podaci pregledaju, preimenuju, obrišu ili da se protiv njih takmičite.

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek da podesite/promenite nazv podataka.
- Pritisnite **dugme E** da pregledate prolazna vremena ili trenutni set. Pritisak na 2sek će aktivirati mod za trku sa trenutnim setom podataka kao izabranim ciljem.
- Pritisnite **dugme B** da pređete u sledeći mod.
- Pritisnite dugme D da pregledate sačuvane setove podataka. Pritisnite na 2sek da obrišete izabrani set. Pritisnite na još 2sek da obrišete sve sačuvane setove.

-sat može da sačuva do 9 setova podataka. Ako želite da sačuvate nove podatke (više od 9), stari podaci moraju biti izbrisani.

TWIN ANA-DIGITAL

OSNOVNI DISPLEJI

Pritisnite dugme B da menjate mod (MY LOG-ALARM-WORLD TIME-TIMER-TIME)

DNEVNO VREME

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek da uđete u mod za podešavanje. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje.
- Pritisnite **dugme E** da aktivirate/deaktivirate zvonice. Pritisnite na 2sek da aktivirate štopericu. U modu za podešavanje pritisnite da povećate vrednost koju podešavate. Dužim pritskom aktivirate brzo podešavanje (vrednost se povećava).
- Pritisnite **dugme B** da pređete u sledeći mod. Pritisnite na 2sek da isključite LCD ekran. Pritisnite na 2sek opet da prikazete dan u nedelji i datum. Pritisnite na 2sek opet za normalno vreme.
- Pritisnite dugme D u modu za podešavanje da smanjite vrednost koju podešavate.

ALARM

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek za podešavanje alarma. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje.
- Pritisnite **dugme E** da aktivirate/deaktivirate signal alarma. Pritisnite na 2sek da aktivirate štopericu. U modu za podešavanje pritisnite da povećate vrednos koju podešavate.
- Pritisnite **dugme B** da pređete na sleđaći mod. Pritisnite na 2sek za normalno vreme. U modu za podešavanje pritisnite za podešavanje sledeće vrednosti.
- Pritisnite **dugme D** u modu za podešavanje da smanjite vrednost koju podešavate.

-Alarm će automatski biti uključen kada izađete iz moda za podešavanje alarma.

SVETSKO VREME

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek da zamenite svetsko vreme sa normanlo vreme.
- Pritisnite **dugme E** da menjate gradove. Pritisnite na 2sek za prelazak na štopericu.
- Pritisnite **dugme B** za prelazak na sledeći mod.
- Pritisnite **dugme D** da menjate gradove.
- Pritisnite dugme C da uključite i isključite DST (dnevnu uštedu vremena)

TAJMER (odbrojavanje)

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite na 2sek za podešavanje tajmera. U modu za podešavanje pritisnite da potvrdite/izađete iz moda za podešavanje.
- Pritisnite **dugme E** da izaberete tajmere (TMR1-TMR3). U modu za podešavanje pritisnite da povećata vrednost koju podešavate.
- Pritisnite **dugme B** da pređete na sledeći mod. U modu za podešavanje pritisnite za podešavanje sledeće vrednosti.
- Pritisnite dugme D da resetujete tajmer kada je zaustavljen. Pritisnite da zaustavite tajmer kada je aktivan. U modu za podešavanje pritisnite da smanjite vrednost koju podešavate.
- Pritiskom na **dugme C** startujete tajmer.

-maksimalno podešavanje tajmera je 12sati.

ŠTOPERICA

- Pritisnite **dugme A** za osvetljavanje ekrana. Pritisnite da sačuvate podatke kada je štoperica zaustavljena.
- Pritisnite dugme E da promenite izgled ekrana dok je štoperica aktivna.
- Pritisnite dugme B da pređete na prikaz vremena.
- Pritisnite dugme D da zaustavite štopericu. Pritisak na 2 sek resetuje štopericu kada je aktivna.
- Pritisnite dugme C da startujete štpericu i da zabeležite prolazna vremena.

-maksimalan broj prolaznih vremena je 50. Ne možete snimiti prolazno vreme pre nego što istekne 1 sekunda vremena.

SAČUVANI PODACI

- Pritisnite dugme E da pregledate prolazna vremena aktuelnog seta.
- Pritisnite da pregledate setove sačuvanih podataka. Pritisnite na 2sek da izbrišete prikazani set. Pritisnite na još 2sek da izbrišete sve sačuvane setove.